

Mfk Snobben

Bra att ha

På fältet

1	Snabblim tunt	Limmar balsa snabbt	Varning – kan smälta Depron
2	Trim-bly		Hölje från gammal ”kulo-ledning”
3	Eltejp	Trim-hjälp	
4	Liten brytbladskniv	Bra till mycket	

Extra för elflygaren

5	UHU-por	Limmar skumplaster	Båda ytorna – gnugga in – ta isär - torka 10 min – sätt ihop.
6	Epoxi 5-15 minuters	Limmar olika material	Blanda väl – sätt ihop – vänta.
7	Extra propellar		Kan gå sönder även om man har ”propsaver”.
8	Liten skruvmejsel		För motor och servo
9	Liten tång		
10	Liten insex		För stoppskruvar

Allmänt Tejp

3	Eltejp	Trim-hjälp	
11	Transparent tejp	Gångjärnstejp	Seg – klister som ej flyter vid värme
12	Grå tunn kartongtejp		Lagning och förstärkning

Allmänt Klister

1	Snabblim tunt	Limmar balsa snabbt	Varning – kan smälta Depron Varning – ofta hälsovådligt – finns även som ”ogiftig kirurglim”.
5	UHU-por	Limmar skumplaster	Båda ytorna – gnugga in – ta isär - torka 10 min – sätt ihop.
6	Epoxi 5-15 minuters	Limmar olika material	Blanda väl – sätt ihop – vänta. Varning hälsovådlig.
13	Vitlim	”av bra kvalitet”	Klart bäst för balsa och trä

Laddare – drivs av 12-volt (bilbatteri eller matningsdon).

14	Allroundladdare	Swallow	Relativt billig för ”alla” batterityper.
15	LiPo-laddare		Billig

Övrigt

16	Stoppur		Tävling / flygtid
17	Knappnålar	Med stora huvud	Bygghjälpmedel
18	Gummiband	Sortiment	Bra till mycket
19	Nål och björntråd		”till gylfen mm”

Checklista

Före start	Efter landning
Kolla så att allting sitter fast – inget glapp.	Kolla så att allting sitter kvar – inget glömt
Laddat / Tankat	Stäng först mottagare - sedan sändare
Koll tyngdpunkt	Töm tank / Koppla bort batteri
Frekvensklämman	Sätt tillbaka frekvensklämman
Start först sändare -sedan mottagare	
Koll modellminne – roder går åt rätt håll	
Koll trim – alla roder / styrhjul raka	
Koll räckvidd (inskjuten antenn)	
Koll med andra piloter – pilotruta	
Meddela - Start – Landar - Nödlandar	